

# Инструкция по эксплуатации ThermoCall TC2 COMFORT ThermoCall TC2 LOCATE



Вебасто Рус  
107065 Москва, Алтайская, 19, стр. 1А  
Тел. (095) 777-02-45  
факс (095) 777-02-46  
webastoru@co.ru  
<http://www.webasto.ru>

## Общая информация

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за покупку нашего нового продукта – ThermoCall TC2.

Он поможет Вам еще удобнее пользоваться предпусковым подогревателем Webasto, установленным на Вашем автомобиле.

Данная инструкция по эксплуатации призвана дополнить и систематизировать информацию о Thermo Call, предоставленную Вам в нашем сервисном центре.

## Применение

Благодаря прибору ThermoCall TC2 Вы можете управлять автономным отопителем Webasto, расположенным в Вашем автомобиле, с помощью любого мобильного или стационарного телефона с мультичастотным тоновым исходящим сигналом.

Посылая со своего телефона сигнал на приемник ThermoCall TC2, с помощью голосового меню Вы можете с помощью меню дистанционно устанавливать длительность работы отопителя, а также программировать таймер, находящийся в салоне автомобиля.

Указания:

- Перед началом эксплуатации ThermoCall TC2 изучите инструкцию по эксплуатации автономного отопителя Webasto и Вашего автомобиля.
- Чтобы автономный отопитель мог работать в режиме отопления, выходя из автомобиля, переключите штатный отопитель автомобиля на "тепло". Если вентилятор автомобиля 3-ступенчатый, включите его на 1-ю ступень; если 4-ступенчатый – на 2-ю. Вентилятор с плавным регулированием установить примерно на 1/3 мощности.
- Если на Вашем автомобиле установлен отопитель Thermo Top E/C или Thermo Top P – 20-60 мин. Во избежание разрядки аккумулятора следует устанавливать длительность работы отопителя, примерно равную предполагаемой продолжительности поездки (если автомобиль находится в пути 30 мин в день, продолжительность работы отопителя рекомендуется ограничить также 30 мин). У воздушных отопителей, а также жидкостных отопителей для грузовых автомобилей и автобусов время работы может составлять до 120 минут. Заводская установка Thermo Call – 30 мин работы в режиме отопления.

## Работа с ThermoCall TC2 с помощью телефона.

- Установите Ваш телефон в режим тонового набора (DTMF). Как это сделать, можно узнать в инструкции по эксплуатации Вашего телефона. Мобильные телефоны, как правило, работают в этом режиме.
- Получите от Вашего телефонного оператора номер Thermo Call (проконсультируйтесь у установщика).
- Наберите номер Вашего ThermoCall TC2. После того, как соединение будет установлено, Вы услышите приветствие "Вас приветствует Webasto ThermoCall", затем - "Задайте, пожалуйста, ваш пароль". Введите пароль (состоящий из 2-х символов) и [#]. Производителем запрограммирован пароль "00" (00[#]). Если пароль введен верно, Вы услышите перечисление возможных команд или подтверждение выбранной. Если пароль введен неверно или вообще не введен, Вы услышите "Неправильно задано", и команды будут повторены еще дважды. После этого соединение прерывается.  
Меню ThermoCall TC2 автоматически настраивается на актуальное состояние отопителя.

## Команды при работе с помощью телефона

Функция	Команда (нажмите кнопку)	Примечание (см. табл. ниже)
Телефонный номер Вашего ThermoCall TC2 (заполняется установщиком):		
Включить отопление	1	
Выключить отопление/ вентиляцию	1	
Включить вентиляцию	2	
Продлить отопление/ вентиляцию	2	1
Узнать оставшееся время работы отопителя/вентиляции	3	1
Включить/выключить таймер	4	2
Узнать время	5	
Узнать местонахождение автомобиля	9	3
Программировать	0	4

## Программирование

Меню программирования появляется после нажатия кнопки **0** в главном меню

Изменить пароль	<b>1</b> ►► новый пароль (2 цифры) ►► <b>#</b> ►► повторить новый пароль ►► <b>#</b>	5
Изменить время работы отопителя	<b>2</b> ►► 2 или 3 цифры новой длительности работы (10 -120 минут) ►► <b>#</b>	5 6
Изменить время работы вентиляции	<b>3</b> ►► 2 или 3 цифры новой длительности работы (10 –120 минут) ►► <b>#</b>	5 6
Установить текущее время	<b>4</b> ►► 2 цифры часов ( $\leq 23$ часа) и 2 цифры минут ( $\leq 59$ минут)	5
Установить момент включения отопителя	<b>5</b> ►► 2 цифры часов ( $\leq 23$ часа) и 2 цифры минут ( $\leq 59$ минут)	5
Установить момент включения вентиляции	<b>6</b> ►► 2 цифры часов ( $\leq 23$ часа) и 2 цифры минут ( $\leq 59$ минут)	5
Закончить программирование	<b>0</b>	

## Работа с кнопочным переключателем

Если Ваш отопитель не оснащен ни таймером, ни системой ДУ "Телестарт", дополнительно к системе Thermo Call рекомендуется установить кнопочный переключатель, входящий в комплект. Он предназначен для управления отопителем и индикации его актуального состояния непосредственно в салоне автомобиля.

Нажатием кнопки переключателя вновь запускается (с начала) выполнение последней из активированных в системе Thermo Call функции меню. При этом, если отопитель уже включен, текущий цикл его работы прерывается.


Светодиод горит непрерывно → включено отопление

Светодиод мигает редко → включена вентиляция

Светодиод мигает часто → непосредственно после нажатия кнопки

Номер	Примечания к таблице "Команды при работе с помощью телефона"
1	Нет в меню, если отопитель включается с помощью таймера.
2	Включает отопитель в режиме отопления/ вентиляции в заданный момент на заданное время. Внимание: Включается только один цикл отопления или вентиляции. Для повторного включения необходимо запрограммировать таймер еще раз.
3	только в случае TC2 LOCATE: Введите указанные градусы широты и долготы на сайте <a href="http://www.thermocall.com">www.thermocall.com</a>
4	Если в течение 10 секунд программирование не начато, ThermoCall возвращается в главное меню.
5	Если пароль был неверно введен или вообще не был введен в течение 5 сек, ThermoCall выдает сообщение «Неправильно задано» и возвращается в программное меню. Прежняя установка остается в памяти.
6	Введенные данные будут сохранены как новое значение длительности работы отопителя в режиме отопления/ вентиляции. Изначально отопитель настроен на 30 минут работы в режиме отопления/ вентиляции.

### Символы в таблице "Программирование"

	Кнопки на клавиатуре телефона (см. его инструкцию по эксплуатации)
▶	Нажмите на кнопки телефона
«XX»	Текст ThermoCall
#	Кнопка #
□	Пробел (см. инструкцию по эксплуатации телефона)
≤	Меньше или равно